




Collegamento WiFi Locale




Collegamento WiFi Remoto



Gestione da pc con piattaforma web My Solem


Modalità Access Point

I programmatori delle serie WF-IS, WF LR-IS ed i moduli WF-MB e WF LR-MB possono essere installati in modalità ACCESS POINT per collegare ad ognuno di essi fino ad 8 programmatori satelliti.



I modelli WF-LR-IS, WF-LR-OL, WF-LR-MB (long range) consentono di allungare le distanze fino ad un massimo di 40 metri tramite l'antenna KIT-WF-LR

Collegamento Standard e Long Range



Gestione da pc con piattaforma web My Solem